



Instructions de pose

Page: 1/1

Création le:15/06/2016

Bloc-porte en applique sur reprise de doublage

Modifié le:

Numéro: 00765908

Etapes de pose

cf. schémas

Visser les 8 équerres de fixation sur l'huissierie.
(vis à bois $\varnothing 4 \times 25$.)

Visser au support rigide les équerres de fixation.
(Vis acier $\varnothing 4,9 \times 100$ + cheville nylon ou $\varnothing 7,5 \times 100$ réf. HUS Hilti)

Positionner et visser un profilé de plâtre au dos de l'huissierie interrompu au niveau des équerres
(Vis acier $\varnothing 3,5 \times 25$)


Positionner le doublage (isolant + plaque de plâtre) contre le profilé de plâtre.
Le fixer sur la cloison rigide à l'aide de plots de mortier colle $\varnothing 100$ mm.

Mise en oeuvre du doublage conformément aux normes en vigueur, DTU 25.42, avis technique, procès-verbaux d'essais, prescriptions et spécifications du fournisseur


Comblér le jeu entre le support rigide et l'huissierie avec un cordon mastic silicone.

Concept validé sur complexe de doublage à base de plaque de plâtre d'épaisseur 10, 13 et 18 mm avec isolant en matière minérale (laine de verre ou laine de roche), en matière de synthèse (polystyrène) ou matière végétale (à base de bois, chanvre, de liège, de lin, d'ouate de cellulose).

Références équerres de fixation
(non fournies)



Equerre
type IBT Louineau



Equerre
type IPG Louineau

